

# СВЕДЕНИЯ ПО СОВМЕСТИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПО

		Совмещающие приборы и ПО										ПРИМЕЧАНИЯ			
		Сириус	C2000M	C2000M исп.02	C2000	C2000-КС	C2000-ИТ	УО-4С	C2000-PGE	C2000-PGE исп. 01	C2000-ПП	АРМ «Орион Про»	ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»	
Совмещаемые приборы и устройства		1.01	4.13/3.13	5.01	1.24	1.03	2.06	2.67	1.12	1.03	2.00	1.20 SP3 Update 4	1.2	7.6.3	Поддержка в АРМ «Орион Про» и ЦПИУ «Орион» блоков «С2000-ПТ» и «Поток-БКИ» (управление задержкой запуска и ее отображение), а также управление отключением/включением поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириус». Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. Приборы «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» в Master-режиме производят управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms. Приборы «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE и «С2000-PGE исп. 01» не поддерживают запрос состояний и АЦП. Приборы (версии) с двумя интерфейсами RS-485, которые можно подключать напрямую в систему с резервированием отмечены знаком (2RS).
Наименование прибора	Вер. прибора														
Сириус	1.01											+ (1)	-	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.10
C2000M	2.01-2.08 3.00-3.13, 4.00-4.13											+ + (1)	+	+	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1
C2000M исп. 02	5.00-5.01											+ (1)	-	-	(1) Только охранная сигнализация. Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1
C2000	1.20-1.24											+	+	+	
C2000-КС	1.03	-	+	+	+	-	-	-	+	+	-	+	+	+	
C2000-ИТ	1.06-2.06	-	+	+	+	(1)	(1)	-	-	-	-	+	+	-	(1) В передаваемом сообщении нет номера зоны в протоколе Ademco Contact ID.
УО-4С	2.30-2.67	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	
C2000-PGE	1.12	+	+	(1)	+	-	-	-	-	-	-	+	(2)	+	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 2.07. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.
C2000-PGE исп. 01	1.03	+	+	(1)	+	-	-	-	-	-	-	+	(2)	+	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 2.07. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20 SP3 Update 4.
C2000-ПП	1.00-1.32 2.00	+	+	(1)	(2)	+	-	-	-	-	-	+	(3)	+	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 2.07. (2) Прозрачный режим ContactID можно использовать при работе под управлением пульта С2000М с версии 3.03. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (4) Прозрачный режим ContactID нельзя использовать при работе под управлением АРМ «Орион Про» и ЦПИУ Орион.
ПКВ-РИП-12 исп. 56	4.00	+	+	+	+	-	-	-	+	(3)	+	+	(2)	+	(1) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20 SP 3 Update 4. (3) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41.
ПКВ-РИП-24 исп. 56	4.00	+	+	+	+	-	-	-	+	(3)	+	+	(1)	+	(1) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20 SP 3 Update 4. (3) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41.

		Совмещающие приборы и ПО											ПРИМЕЧАНИЯ		
		Сириус	С2000М	С2000М исп.02	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-PGE	С2000-PGE исп. 01	С2000-ПП	АРМ «Орион Про» 1.20 SP3 Update 4	ЦПУ «Орион»	АРМ «Орион»	
Совмещаемые приборы и устройства	Вер. прибора	1.01	4.13/3.13	5.01	1.24	1.03	2.06	2.67	1.12	1.03	2.00	1.20 SP3 Update 4	1.2	7.6.3	Поддержка в АРМ «Орион Про» и ЦПУ «Орион» блоков «С2000-ПТ» и «Поток-БКИ» (управление задержкой запуска и ее отображение), а также управление отключением/включением поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириус». Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых целей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых целей выходов. Приборы «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» в Master-режиме производят управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms. Приборы «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» не поддерживают запрос состояний и АЦП. Приборы (версии) с двумя интерфейсами RS-485, которые можно подключать напрямую в систему с резервированием отмечены знаком (2RS).
	Наименование прибора														
Поток-ЭН	1.00-1.05	-	+	+	-	-	+(1)	+(1)	+(3)	+(3)	+(2)	+	+	-	(1) Приборы «С2000-ИТ» и «УО-4С» не транслируют события пожаротушения. (2) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.03. (3) События пожаротушения поддерживаются только в протоколе SMS Эгиды-3. Поддержана только трансляция событий. (4) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 3.03. (5) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.26. (6) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20 SP3.
	1.10	+	+(4)	+	-	-	+(1)	+(1)	+(3)	+(3)	+(5)	+(6)	+	-	
Поток-БКИ	1.00	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+(1)	+	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12 (2) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 3.03. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20 SP3.
	2.00	+	+(1)	+	-	-	-	-	-	-	-	+(2)	+	-	
	3.00 (2RS)	+	+(1)	+	-	-	-	-	-	-	-	+(2)	+	-	
РИП-12 исп. 50/51 (12В, 3А)	1.00-1.41	+	+	+	-	-	-	+(3)	+	+	+(1)	+(2)	+	-	(1) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (3) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41.
РИП-12 исп. 54 (12В, 2А)	1.00-1.02	+	+	+	-	-	-	+(3)	+	+	+(1)	+(2)	+	-	(1) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (3) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41.
РИП-12 исп. 56 (12В, 6А)	1.00-1.11	+	+	+	-	-	-	+(3)	+	+	+(1)	+(2)	+	-	(1) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20 SP 3. (3) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41.
РИП-24 исп. 50/51 (24В, 2А)	1.00-1.23	+	+	+	-	-	-	+(3)	+	+	+(1)	+(2)	+	-	(1) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (3) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41.
РИП-24 исп. 56 (24В, 4А)	1.00-1.11	+	+	+	-	-	-	+(3)	+	+	+(1)	+(2)	+	-	(1) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20 SP 3. (3) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41.
РИП-48 исп. 01 (48В, 4А)	1.00-1.06	+	+	+	-	-	-	+(3)	+	+	+(1)	+(2)	+	-	(1) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20 SP 3. (3) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41.

	Совмещающие приборы и ПО										ПРИМЕЧАНИЯ				
	Сириус	C2000M	C2000M исп.02	C2000	C2000-KC	C2000-IT	УО-4С	C2000-PGE	C2000-PGE исп. 01	C2000-ПП	АРМ «Орион Про»	ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»		
Совмещаемые приборы и устройства	1.01	4.13/3.13	5.01	1.24	1.03	2.06	2.67	1.12	1.03	2.00	1.20 SP3 Update 4	1.2	7.6.3	Поддержка в АРМ «Орион Про» и ЦПИУ «Орион» блоков «С2000-ПП» и «Поток-БКИ» (управление задержкой запуска и ее отображение), а также управление отключением (включением) поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириус».	
Наименование прибора	Вер. прибора	Пульт «С2000» и прибор «С2000- KC» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-IT» не транслирует события контролируемых цепей выходов. Приборы «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» в Master-режиме производят управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms. Приборы «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» не поддерживают запрос состояний и АЦП. Приборы (версии) с двумя интерфейсами RS-485, которые можно подключать напрямую в систему с резервированием отмечены значком (2RS).													
Рупор	1.00	+	+	+	-	-	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+	+	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (2) Поддержана только трансляция событий. (3) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30.	
	2.00-3.05	+	+	+	-	-	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(1)	+	-	(3) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30.
Рупор исп. 01	1.00-1.08	+	+	+	-	-	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(1)	+	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (2) Поддержана только трансляция событий. (3) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30.
Рупор исп. 02	1.00-1.03	+	+	+	-	-	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(1)	+	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20 SP3 Update 3. (2) Поддержана только трансляция событий. (3) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30.
	2.00-2.01 (2RS)	+	+	+	-	-	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(1)	+	-	(3) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30.
Рупор исп. 03	1.00-1.01	+	+	+	-	-	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(1)	+	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20 SP3 Update 3. (2) Поддержана только трансляция событий. (3) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30.
	2.00 (2RS)	+	+	+	-	-	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(1)	+	-	(3) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30.
Рупор-200	1.01-2.03	+	+	+	-	-	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(1)	+	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (2) Поддержана только трансляция событий. (3) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30.
Рупор-300	1.00-1.01	+	+	+	-	-	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(1)	+	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20 SP3 Update 3. (2) Поддержана только трансляция событий. (3) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30.
Рупор-Диспетчер исп. 01	1.00	+	+(1)	+	-	-	-	-	+	+	+	+(2)	+	-	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 3.00. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20 SP3 Update 3.
C2000-2, C2000-2 исп. 01	1.02	-	+	+	+	+	+(3)	+(4)	+(4)	+	-	+	-	+	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12 SP2.
	1.05-1.25	-	+	+	+	+	+(3)	+(4)	+(4)	+(4)	-	+	-	+	(2) Поддержан полноценно в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20 SP3. Поддержан с ограничением
	2.00-2.01	-	+	+	+	+	+(3)	+(4)	+(4)	+(4)	-	+(1)	-	-	в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1: невозможно конфигурирование кода принуждения и открывающих/закрывающих ключей.
	2.20 - 2.50	-	+	+	+	+	+(3)	+(4)	+(4)	+(4)	-	+(2)	-	-	(3) Не поддерживаются события доступа. (4) Из событий доступа поддерживаются только события двери («Дверь взломана», и т.д.).

		Совмещающие приборы и ПО										ПРИМЕЧАНИЯ								
		Сириус	C2000M	C2000M исп.02	C2000	C2000-КС	C2000-ИТ	УО-4С	C2000-PGE	C2000-PGE исп. 01	C2000-ПП	АРМ «Орион Про»	ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»						
Совмещаемые приборы и устройства	Вер. прибора	1.01	4.13/3.13	5.01	1.24	1.03	2.06	2.67	1.12	1.03	2.00	1.20 SP3 Update 4	1.2	7.6.3	Поддержка в АРМ «Орион Про» и ЦПИУ «Орион» блоков «С2000-ПП» и «Потока-БКМ» (управление задержкой запуска и ее отображение), а также управление отключением/включением поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириус».					
	Наименование прибора														Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. Приборы «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» в Master-режиме производят управление выходами приборов только по команде из Эгида-3 или по sms. Приборы «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» не поддерживают запрос состояний и АЦП. Приборы (версии) с двумя интерфейсами RS-485, которые можно подключать напрямую в систему с резервированием отмечены значком (2RS).					
C2000-4	1.10-1.12	+	(1)	+	+	+	+	(3)	(4)	+	(4)	-	+	+	(1)	+	(1) Без поддержки доступа.			
	2.00-2.11	+	(1)	+	+	+	+	(3)	(4)	+	(4)	+	(4)	+	(5)	+	(1)	+	(2) С ограничением: используется только 2 выхода. Не поддерживается управление отключением/включением.	
	3.01-3.71	+	(1)	+	+	(2)	+	(3)	(4)	+	(4)	+	(4)	+	(5)	+	(1)	-	(3) Не поддержаны события доступа. (4) Из событий доступа поддерживаются только события двери («Дверь взломана», и т.д.). (5) События доступа и управление доступом не поддерживаются. (6) Управление отключением/включением поддерживается в пульте «С2000М» с версии 4.13/3.13. (7) Управление отключением/включением поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3 Update 4.	
	3.80	+	(1)	+	(6)	+	(2)	-	(3)	(4)	+	(4)	+	(4)	+	(5)	(7)	+	(1)	-
C2000-Adem	1.01-1.06	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
C2000-АСПТ	1.00-1.03	+	+	+	-	-	(1)	(1)	(1)	(1)	(5)	(5)	-	+	+	+	+	+	+	(1) Приборы «С2000-ИТ» и «УО-4С» не транслируют события пожаротушения.
	2.00-3.08	+	+	+	-	-	(1)	(1)	(1)	(1)	(5)	(5)	+	(2)	+	+	+	+	+	(2) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.03. (3) Управление задержкой запуска и ее отображение поддерживается в пульте «С2000М» с версии 3.00. (4) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (5) События пожаротушения поддерживаются только в протоколе SMS Эгида-3. Поддержана только трансляция событий. (6) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.26.
	3.50-3.60	+	(3)	+	-	-	(1)	(1)	(1)	(1)	(5)	(5)	+	(6)	+	(4)	+	+	+	(7) Управление отключением/включением поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3 Update 4.
C2000-БИ	1.05-2.23		+		+	+	-	-	+		-	+			+					(1) Отображение состояния клапанов поддерживается в пульте «С2000М» с версии 2.07.
	2.25		(1)		(3)	+	-	-	-		-		(5)		(3)					(2) Датчик затопления и состояния считывателя и точки доступа поддерживаются в пульте «С2000М» с версии 3.00.
	2.27-2.45		(1)(2)		(3)(4)	+	-	-	-		-		(5)(6)(7)		(3)(4)					(3) Клапаны не поддерживаются. (4) Датчик затопления, состояния считывателя и двери не поддерживаются. (5) Управление со считывателя и отображение состояния клапанов поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12 SP2. (6) Отображение состояния считывателя и точки доступа поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20. (7) Отображение состояния датчика затопления поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1
	3.00 (2RS)	+	(8)	+	(1)(2)	+	-	-	-	-	-		(6)(7)	+	(8)	+	(3)(4)			(8) Без поддержки доступа.

		Совмещающие приборы и ПО										ПРИМЕЧАНИЯ				
		Сириус	С2000М	С2000М исп.02	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-PGE	С2000-PGE исп. 01	С2000-ПП	АРМ «Орион Про»	ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»		
Совмещаемые приборы и устройства	Наименование прибора	Вер. прибора	1.01	4.13/3.13	5.01	1.24	1.03	2.06	2.67	1.12	1.03	2.00	1.20 SP3 Update 4	1.2	7.6.3	Поддержка в АРМ «Орион Про» и ЦПИУ «Орион» блоков «С2000-ПТ» и «Поток-БКИ» (управление задержкой запуска и ее отображение), а также управление отключением\включением поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириус». Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. Приборы «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» в Master-режиме производят управление выходами приборов только по команде из ЭГиды-3 или по sms. Приборы «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE и «С2000-PGE исп. 01» не поддерживают запрос состояний и АЦП. Приборы (версии) с двумя интерфейсами RS-485, которые можно подключать напрямую в систему с резервированием отмечены значком (2RS).
	С2000-БИ исп. 01	1.00-1.03	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	
С2000-БКИ	2.20-2.23	+ (5)	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+ (5)	-	(1) Отображение состояния и управление клапанами поддержано в пульте «С2000М» с версии 2.07.
	2.25	+ (5)	+ (1)	+	+ (3)	-	-	-	-	-	-	-	+ (6)	+ (5)	-	(2) Датчик затопления, состояния считывателя и точки доступа поддерживаются поддерживаются в пульте «С2000М» с версии 3.00.
	2.27-2.45	+ (5)	+ (1)(2)	+	+ (3)(4)	-	-	-	-	-	-	-	+ (6)(7)(8)	+ (5)	-	(3) Клапаны не поддерживаются. (4) Датчик затопления, состояния считывателя и двери не поддерживаются. (5) Без поддержки доступа. (6) Отображение состояния и управление клапанами поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12 SP2. (7) Отображение состояния считывателя и точки доступа поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20. (8) Отображение состояния и управление датчиком затопления поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1.
С2000-К	3.00 (2RS)	+ (5)	+ (1)(2)	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+ (6)(7)(8)	+ (5)	-	
	1.05, 1.10 - 1.12/2.11 - 2.12	+ (1)	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	(1) В «Сириус» поддержана работа с «С2000-К» версии 1.10 и выше.

	Совмещающие приборы и ПО											ПРИМЕЧАНИЯ			
	Сириус	C2000M	C2000M исп.02	C2000	C2000-КС	C2000-ИТ	УО-4С	C2000-PGE	C2000-PGE исп. 01	C2000-ПП	АРМ «Орион Про»	ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»		
Совмещаемые приборы и устройства	1.01	4.13/3.13	5.01	1.24	1.03	2.06	2.67	1.12	1.03	2.00	1.20 SP3 Update 4	1.2	7.6.3	Поддержка в АРМ «Орион Про» и ЦПИУ «Орион» блоков «С2000-ПТ» и «Поток-БКМ» (управление задержкой запуска и ее отображение), а также управление отключением/включением поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириус».	
Наименование прибора	Вер. прибора													Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов.	
														Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. Приборы «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» в Master-режиме производят управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms. Приборы «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» не поддерживают запрос состояний и АЦП. Приборы (версии) с двумя интерфейсами RS-485, которые можно подключать напрямую в систему с резервированием отмечены значком (2RS).	
C2000-КДЛ	1.30-2.05	+	+	+	+(1)	+(1)	+	+	+	+	+	+	+(1)	(1) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» и АРМ «Орион» КД не идентифицируют часть событий и состояний (например, «Восстановление связи с входом\выходом», «Пожар 2», «Тревога затопления» и т.д.), не поддерживают режим тестирования извещателей.	
	2.10-2.27	+	+(2)	+	+(1)	+(1)	+(5)	+(5)	+(6)	+(6)	+(3)	+(4)	+	+(1)	(2) Событие «Пожар 2» поддержано с версии 2.07.
	2.30	+	+(2)(7)	+(8)	+(1)	+(1)	+(5)	+(5)	+(6)	+(6)	+(3)	+(4)	+	+(1)	(3) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП поддержаны с версии 3.00.
C2000-КДЛ-2И	1.00-1.05	+	+	+	+(1)	+(1)	+	+	+	+	+	+	+	+(1)	(4) Поддержан начиная с версии АРМ Орион Про 1.20 3 Update 4.
	1.10-1.27	+	+(2)	+	+(1)	+(1)	+(5)	+(5)	+(6)	+(6)	+(3)	+(4)	+	+(1)	(5) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП не поддерживаются.
	1.30	+	+(2)(7)	+(8)	+(1)	+(1)	+(5)	+(5)	+(6)	+(6)	+(3)	+(4)	+	+(1)	(6) Событие «Пожар 2» поддержано только в протоколе SMS Эгида-3.
C2000-КДЛ-2И исп. 01	1.28-1.30	+	+(2)	+	-	-	+(5)	+(6)	+(6)	+(6)	+(3)	+(4)	-	-	(7) Управление отключением/включением поддерживается в пульте «С2000М» с версии 4.13/3.13.
	1.30 (2RS)	+	+(2)(7)	+(8)	-	-	+(5)	+(6)	+(6)	+(6)	+(3)	+(4)	-	-	Событие «Предупреждение» поддержано в пульте «С2000М» с версии 4.14/3.14.
															(8) Событие «Предупреждение» поддержано в пульте «С2000М исп. 02» с версии 5.01.
C2000-СП4/220, C2000-СП4/24	1.01-1.15	+	+(1)	+	-	-	-	-	+	+	+(3)	+(2)	+	-	(1) Поддержан начиная с версии 2.07.
C2000P-APP32	1.00-1.24	+	+(1)	+	-	-	-	-	-	-	+(3)	+(2)	+	-	(2) Поддержан начиная с версии АРМ Орион Про 1.12 SP 2.
															(3) Поддержано с версии 1.25.
C2000-КПБ	1.05-3.04	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	(1) Поддержан начиная с версии 3.00.
C2000-Периметр	1.00-1.01	-	+(1)	+	+(2)	+(2)	+	+	+	+	+	+(3)	-	-	(2) Поддержан начиная с версии АРМ Орион Про 1.20.
	1.30-1.41	-	+(1)	+	+(2)	+(2)	+	+	+	+	+	+(3)	-	-	(3) Поддержано с версии 1.26.
															(1) Поддержан начиная с версии 2.07.
															(2) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» и АРМ «Орион» КД не идентифицируют некоторые события и состояния (например, «Восстановление связи с входом\выходом»).
															(3) Поддержан в АРМ «Орион Про», начиная с версии 1.12 SP2 Update 2.

		Совмещающие приборы и ПО										ПРИМЕЧАНИЯ						
		Сириус	С2000М	С2000М исп.02	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-PGE	С2000-PGE исп. 01	С2000-ПП	АРМ «Орион Про»	ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»				
Совмещаемые приборы и устройства		1.01	4.13/3.13	5.01	1.24	1.03	2.06	2.67	1.12	1.03	2.00	1.20 SP3 Update 4	1.2	7.6.3	Поддержка в АРМ «Орион Про» и ЦПИУ «Орион» блоков «С2000-ПТ» и «Поток-БКИ» (управление задержкой запуска и ее отображение), а также управление отключением/включением поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириус».			
Наименование прибора	Вер. прибора														Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. Приборы «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» в Master-режиме производят управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms. Приборы «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» не поддерживают запрос состояний и АЦП. Приборы (версии) с двумя интерфейсами RS-485, которые можно подключить напрямую в систему с резервированием отмечены знаком (2RS).			
С2000-ПТ	1.00-2.01	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 3.03.			
	2.50-2.60	+	+	(1)	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	(2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20 SP3.			
	3.00 (2RS)	+	+	(1)	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-				
С2000-СП1	1.30-1.60	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+				
С2000-СП1 исп. 01	1.30-1.60	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+				
Сигнал-10	1.00-2.00	+	+	(2)	+	+	(1)	+	(5)	+	(6)	+	(6)	+	(3)	+	+	(1) Используются только неадресные шлейфы сигнализации (10 шлейфов). Не идентифицируется часть событий и состояний (например, «Восстановление связи с входом», «Пожар 2»).
																		(2) Событие «Пожар 2» поддерживается с версии 2.07.
																		(3) Событие «Пожар 2» поддерживается с версии 1.25.
																		(4) Событие «Пожар 2» поддерживается с версии 1.12 SP2 Update 1.
																		(5) Событие «Пожар 2» не поддерживается.
																		(6) Событие «Пожар 2» поддерживается только в протоколе SMS Эгида-3.
Сигнал-20 сер. 02	2.10-2.11	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+				
Сигнал-20М	1.00-1.03	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
	2.00-2.11	+	+	(1)	+	-	-	+	(2)	+	(3)	+	(4)	+	+	(5)	-	(1) Событие «Пожар 2» поддерживается с версии 2.07.
																		События датчика затопления, УДП и противопожарных выходов поддерживаются с версии 3.00.
																		(2) Событие «Пожар 2», события датчика затопления, УДП и противопожарных выходов не поддерживаются.
																		(3) Событие «Пожар 2» поддерживается только в протоколе SMS Эгида-3
																		(4) Событие «Пожар 2», события датчика затопления, УДП и противопожарных выходов поддерживаются с версии 1.25.
																		(5) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3 Update 3.

		Совмещающие приборы и ПО											ПРИМЕЧАНИЯ			
		Сириус	С2000М	С2000М исп.02	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-PGE	С2000-PGE исп. 01	С2000-ПП	АРМ «Орион Про»	ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»		
Совмещаемые приборы и устройства	Наименование прибора	1.01	4.13/3.13	5.01	1.24	1.03	2.06	2.67	1.12	1.03	2.00	1.20 SP3 Update 4	1.2	7.6.3	<p>Поддержка в АРМ «Орион Про» и ЦПИУ «Орион» блоков «С2000-ПП» и «Поток-КМ» (управление задержкой запуска и ее отображение), а также управление отключением/включением поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириуса».</p> <p>Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов.</p> <p>Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов.</p> <p>Приборы «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» в Master-режиме производят управление выходами приборов только по команде из Эгида-3 или по sms.</p> <p>Приборы «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» не поддерживают запрос состояний и АЦП.</p> <p>Приборы (версии) с двумя интерфейсами RS-485, которые можно подключать напрямую в систему с резервированием отмечены значком (2RS).</p>	
	Вер. прибора															
Сигнал-20П	2.01-3.10	+ (7)	+ (2)	+	+ (1)	+ (1)	+ (5)	+ (5)	+ (6)	+ (6)	+ (3)	+ (4)	+	+ (1)	<p>(1) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» и АРМ «Орион» ЖД не идентифицируют часть событий и состояний («Пожар 2», «Тревога затопления» и т.д.).</p> <p>(2) Событие «Пожар 2» поддерживается с версии 2.07. События датчика затопления и УДП поддерживаются с версии 3.00.</p> <p>(3) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП поддерживаются с версии 1.25.</p> <p>(4) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП поддерживаются с версии 1.12 SP2 Update 1.</p> <p>(5) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП не поддерживаются.</p> <p>(6) Событие «Пожар 2» поддерживается только в протоколе SMS Эгида-3.</p> <p>(7) Поддержано с версии 2.03.</p>	
ШКП-РС	1.00 (2RS)	+	+	+	-	-	-	-	+ (1)	+ (1)	+ (2)	+ (3)	-	-	<p>(1) События пожаротушения поддерживаются только в протоколе SMS Эгида-3.</p> <p>(2) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.03.</p> <p>(3) Поддержан начиная с версии АРМ Орион Про 1.20 3 Update 4.</p>	
ШПС	1.03-1.80	+	+	+	-	-	-	+ (3)	+	+	+ (1)	+ (2)	+	-	<p>(1) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21.</p>	
ШПС-12	1.00-1.11	+	+	+	-	-	-	+ (3)	+	+	+ (1)	+ (2)	+	-	<p>(2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.</p>	
ШПС-12 исп. 10, исп. 11, исп. 12	1.00 (2RS)	+	+	+	-	-	-	+ (3)	+	+	+ (1)	+ (2)	-	-	<p>(3) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41.</p>	
ШПС-24	1.00-1.52	+	+	+	-	-	-	+ (3)	+	+	+ (1)	+ (2)	+	-		
ШПС-24 исп. 10, исп. 11, исп. 12	1.51 (2RS)	+	+	+	-	-	-	+ (3)	+	+	+ (1)	+ (2)	-	-		