



## Бесконтактная кнопка выхода РТЕ-301 ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

### Назначение

Кнопка предназначена для работы в системах КУД или других слаботочных системах. Кнопка работает по принципу оптического ИК датчика и определяет поднесение руки, без необходимости касания.

### Индикация

**Синяя** – дежурный режим

**Зеленая** – детектирование объекта

### Характеристики

Материал корпуса	Нержавеющая сталь, пластик
Питание / потребляемый ток	12В / не более 40мА
Коммутируемое напряжение / ток	не более 30В/3А
Размеры: наружная часть	86 x 86 x 10 мм
внутренняя часть	55 x 43 x 21 мм
Рабочая температура	-20...+50 град.С

**Примечание:** устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации.

### Комплект поставки

Кнопка – 1шт.

Комплект крепежа -1 шт.

### Подключение:

Красный DC12V (+) – +12В

Черный DC12V (-) – Общий

Желтый (COM) – Центральный контакт реле

Белый (NC) – Нормально замкнутый контакт реле

Зеленый (NO) – Нормально разомкнутый контакт реле

### Настройка



Дальность срабатывания кнопки может быть настроена в пределах 5-20 см, с помощью построечного резистора, расположенного на задней стенке кнопки. Дальность увеличивается при вращении построечного резистора по часовой стрелке и уменьшается при вращении против часовой стрелки.

### Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

### Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

### Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год и должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

### Сведения о сертификации

Изделие не подлежит обязательной сертификации, не требует подтверждение соответствия согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 и не попадает под требования технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011.

### Сделано в Китае.

Изготовитель: ЭйчЭсАй Секьюрити Индастриал, г. Шэньчжэнь, р-н Лонгхуа Нью, шоссе Мэйлонг, ТяньФу Стар, 602  
Импортер: ООО "Логист", 109156, Г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.