

# ПРИБОР ПОЖАРНЫЙ УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ «СОЛОВЕЙ 2»

Микрофонный пульт «СОЛОВЕЙ-МП»

Паспорт  
ФКЕС 422413.165ПС

- МП-01
- МП-04
- МП-08
- МП-16
- МП-24



Сертификат соответствия требованиям  
"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности"





## СОДЕРЖАНИЕ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ .....	4
2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
3.	РЕСУРСЫ, СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....	4
4.	КОНСЕРВАЦИЯ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.....	5
5.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	5
6.	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	6
7.	ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	6
8.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	8
9.	РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ .....	8
10.	ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	8
11.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ .....	8



### 3.2. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие качества пульта Микрофонный пульт СОЛОВЕЙ-МП-01 (-04, -08, -16, -24) техническим характеристикам и требованиям технических условий ФКЕС 426491.308 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации пульта Микрофонный пульт СОЛОВЕЙ-МП-01 (-04, -08, -16, -24) – 2 года со дня продажи.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров пульта из-за повреждений, вызванных потребителем или другими лицами после доставки пульта, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями. Гарантии не действуют в случае монтажа и обслуживания пульта неквалифицированным и не прошедшим аттестацию персоналом.

Пульты, у которых в пределах гарантийного срока будет выявлено несоответствие техническим характеристикам, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием – изготовителем при наличии гарантийного талона.

Если устранение неисправности производилось более 10 дней, гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого пульт находился в ремонте.

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА».

## 5.К ОНСЕРВАЦИЯ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При консервации пульт поместить в полиэтиленовый пакет, вложить в пакет 50 граммов силикогеля и пакет запаять.

Допускаемая длительность хранения пульта без переконсервации – 12 месяцев.

Хранение пультов должно производиться в транспортной упаковке в отопляемых хранилищах на стеллажах с учётом требований ГОСТ 15150.

Расположение упакованных пультов в хранилищах должно обеспечивать к ним свободный доступ. В хранилище не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

В складских помещениях, где хранятся пульта, должны быть обеспечены условия хранения 1 по ГОСТ 15150:

- температура окружающей среды от +5 до +40°C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре +25 °С.

Упакованные пульта следует хранить на стеллажах. Расстояние между ними и стенками, полом хранилища должно быть не менее 100 мм. Расстояние между отопительными устройствами хранилища и пультами должно быть не менее 0,5 метров.

При складировании пультов в индивидуальной упаковке допускается их расположение друг на друге не более чем в 5 рядов.

## 6.С ВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микрофонный пульт СОЛОВЕЙ-МП-01

Микрофонный пульт СОЛОВЕЙ-МП-04

Микрофонный пульт СОЛОВЕЙ-МП-08

Микрофонный пульт СОЛОВЕЙ-МП-16

Микрофонный пульт СОЛОВЕЙ-МП-24

заводской номер \_\_\_\_\_

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и требованиям технических условий ФКЕС 426491.308 ТУ, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

/ И. Краев /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_ года











